

| Endformat (a) | Rohformat (b) |
|---------------|---------------|
| Ø 25 mm       | Ø 35 mm       |
| Ø 31 mm       | Ø 41 mm       |
| Ø 37 mm       | Ø 47 mm       |
| Ø 50 mm       | Ø 60 mm       |
| Ø 56 mm       | Ø 66 mm       |
| Ø 75 mm       | Ø 85 mm       |
| 40 x 40 mm    | 50 x 50 mm    |
| 52 x 52 mm    | 62 x 62 mm    |
| 68 x 44 mm    | 78 x 54 mm    |



### Bitte beachten Sie:

Umklappkante und Randabstand wie angegeben anlegen.

- **Umklappkante: 5 mm**  
über das Endformat hinausragender Rand, der um den Button umgeklappt wird
- **Randabstand: 2 mm**  
Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zur Falzkante
- Hintergrundflächen, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Rohformates anlegen

