

DATENBLATT | BUTTONS

Endformat (a)	Rohformat (b)
Ø 25 mm	Ø 35 mm
Ø 31 mm	Ø 41 mm
Ø 37 mm	Ø 47 mm
Ø 50 mm	Ø 60 mm
Ø 56 mm	Ø 66 mm
Ø 75 mm	Ø 85 mm
40 x 40 mm	50 x 50 mm
52 x 52 mm	62 x 62 mm
68 x 44 mm	78 x 54 mm

Bitte beachten Sie:

- > Umklappkante und Randabstand wie angegeben anlegen.
- > **Umklappkante: 5 mm**
über das Endformat hinausragender Rand, der um den Button umgeklappt wird
- > **Randabstand: 2 mm**
Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zur Falzkante
- > Hintergrundflächen, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Rohformates anlegen

